


Energomiar

Zegar Sterujący

ZE - 02




Zegar
Astronomiczny

ZE - 02

Zegar sterujący serii ZE - 02 jest zegarem astronomicznym, przeznaczonym do załączania i wyłączania oświetlenia zgodnie z czasem astronomicznym, skorygowanym do świtów i zmierzchów. Posiada funkcję umożliwiającą wprowadzenie przerwy nocnej.

Program zegara może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Obudowa przystosowana jest do zainstalowania na wsporniku szynowym TH-35.

Na wyświetlaczu zegara pokazywane są:
aktualny czas, dzień tygodnia, stan styków przekaźnika, aktualna data

| | | |
|---|----------------------------|---|
|  | Masa: | ok. 350 g |
| | Wymiary: | 90 x 106 x 73 mm |
| | Zasilanie: | 220 - 230V / 45-60 Hz |
| | Pobór mocy: | ok. 2 W |
| | Zakres temperatur pracy: | od -20 °C do +50 °C |
| | Dokładność chodu: | 3 s w miesiącu, przy 20 °C |
| | Rezerwa zasilania: | min 3 miesiące |
| | Zdolność łączeniowa: | 2 A (8 A) / 230 V |
| | Min czas załączenia: | co do sekundy według programu |
| | Wyjście: | 2 przekaźniki - każdy ze stykiem przełącznym |
| | Odczyt czasu: | ciągły, wyświetlacz |
| | Sygnalizacja stanu załącz. | diody LED |
| | | |

UWAGI:

- wewnętrzne źródło zasilania nie wymaga wymiany
- przejście zima / lato odbywa się automatycznie
(jeżeli w dniu zmiany czasu zabraknie napięcia sieciowego,
zmiana dokona się po pojawieniu zasilania)
- możliwość wprowadzenia współrzędnych geograficznych
miejsca zainstalowania zegara
- programowanie zegara ręcznie, pilotem,
lub RS z programu dla PC działającego w systemie Windows
- zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją

Energomiar

Energomiar Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

tel.: (061) 586 17 38
fax: (061) 856 17 27
www.energomiar.com.pl